MANUEL UTILISATION BIBLIOTHEQUE FLANDRIA DANS COVER

1. CLIENTS

2. ENTREPRISE

2 .1 Paramètre	es de la société	
2.1.1	Informations de la société	03
2.1.2	Modèles de document	05
2.1.3	Marges, main d'œuvres, devises et taux de TVA	07
2.1.4	Fournisseurs	08
2.1.5	Préférences techniques	09
2.1.6	Droits et utilisateurs	09
2.1.7	Textes et numéros	10
2.2 Mes catalo	ogues d'articles	
2.2.1	Mes catalogues fournisseurs	10
2.2.2	Conditionnement	11
2.2.3	Mes articles	11
2.2.4	Règles de substitution	11
2.2.5	Chiffrage bibliothèque	11
2 .3 Mes mach	ines	
2.3.1	Mes machines	12
2.3.2	Informations générales	13
2.3.3	Fournisseur technique	13
3. PROJETS		14
4. CREATION CHASSIS	S	
4.1 Création d	l'une forme de châssis	16
4 .2 Habillage		19
4.3 Variables		
4.3.1	Variables de construction	24
4.3.2	Variables de barre	24
4.3.3	Variables du nœud	25
4.4 Imprimer		26
4.5 Coupes		28
4.6 Outils de C	Cover	29
5. CREATION VERAND	A	
5.1 Création d	l'un projet	32
5.2 Dessiner u	ine forme de construction	
5 .2.1 (Conventions Flandria	32
5 .2.2 F	Par formes paramétriques	32
5 .2.3 /	A partir de rien	33
5.3 Habillage		38
5.4 Variables		
5.4.1	Variables de construction	41
5.4.2	Variables de barre	42
5.4.3	Variables du nœud	43
5.5 Imprimer		44

5.6 Coupes	44
5.7 Outils de Cover	44
ANNEXES	
Annexe 1 : Création de points	49
Annexe 2 : Création d'une bibliothèque de châssis	52
Annexe 3 : Création d'une bibliothèque de remplissages	54
Annexe 4 : Formes paramétriques	55

1. CLIENTS

Clients	\otimes

Organisation des clients: création d'une liste des clients principaux et ajout de toutes leurs coordonnées. Quand on lance un projet, on peut faire un choix dans cette liste.

Clique (souris côté droit) sur « Clients (Local)» et on peut créer un groupe ou directement un client.

<u> </u>	Projets	©
<u>88</u>	Clients	<u>()</u>
🗆 - Clie	nts (Local)	
0 🗋	GROUPE 1	
	- CLIENT A	
	CLIENT A	

Client

Bienvenue dans la section de Gestion des Clients et Contacts.

C'est ici que vous pouvez modifier les données relatives à la personne séléctionnée.

🗆 - Donn	ées personnelles	Valeur
N	om	CLIENT A
— - P	rénom	
A	dresse	
c	ode Postal	
V	ïlle	
— - P	ays	
— - T	éléphone	
— - F	ax	
0	SM	
— - E	mail	
c	ivilité	
E	xternalid	
🗆 - Proje	ets	Etat
— - A	ucun projet en cours	
	emise fournisseur	

2. ENTREPRISE

961	Entreprise	\otimes
		\sim

2.1 Paramètres de la société

2.1.1 Informations de la société

Dans -Informations relatives à la société-: on a la possibilité d'insérer les coordonnées de la société.

	Informations de la société	
Projets	Bienvenue dans la section de Informations relatives à la société	
Kients 🛞	Vous pouvez introduire ici toutes les données relatives à votre société: nom, logo,	
Entreprise 🛞		
Mes catalogues d'articles	2 ^{3]} - Informations relatives à la société - Nom	Valeur FLANDRIA
Mes machines		59560 Warneton
	Tel	Route de Deulémont
🍣 Mes colis	Fax E-mail	
	Devise TVA	Euro 0%
	□ - Données supplémentaires □ -	
		Valour
		valeur

Dans - Préférences -: on a la possibilité de personnaliser.

Normalement on laisse ces infos par défaut, sinon, il est préférable de contacter Covergroup pour des explications plus détaillées.

- Language			
- Langue par défaut		Français	
E Exports		Chemin de recherche	
- Activer lexport Cover Buy			
- Activer l'export Cover Pro			
 Activer lexport Jopps 			
— Activer Texport V6			
 Activer Texport WinPro 			
 Activer lexport Lola 			
Activer l'export Discover3D (vers iPa	d/iPhone uniquement)		
 Construction 3D (Véranda, Mur rideau, Construction 3D) 	omposition,)		
□ Options			
 Vues en lignes cachées colorées 	3		
 — — Lignes cachées rapides (non exp 	portable vers AutoCad)		
 Démarrer en mode fabrication 			
Vitrage opaque dans les vues lig	nes cachées cotées		
Image: Construction châssis			
- Vue dans les documents de fabricati	n	Intérieure	
- Amplification de la taille des identifian	ts de lames de remplissage dans les documents	1	
G - Construction portail			
- Vue dans les documents de fabricati	n	Extérieure	
- Amplification de la taille des identifian	ts de lames de remplissage dans les documents	1	
 Gestionnaire de projets 			
D Visibilité des informations de devis			
— I Calcul des chutes			
- Marge commerciale			
Remise commerciale			

1	₽ -	· Options	
		- 🛛 Editeur de Texte	Microsoft Word
		 Afficher une vignette de projet 	
		 Afficher les vitrages rectangulaires 	
		 Taille des cotations des remplissages dans les documents 	80
		— D Ne pas lier les images aux documents Word	
		 Afficher les usinages dans les documents 	
		 Afficher les codes barres dans les documents 	
		— Desition des remplissages sur base de la surface d'encombrement minimale	
		─ □ Autoriser les projets de même nom	
		— Démarrer projet sur la page "Informations"	
		— D Ne pas tenir compte, dans les documents, des constructions dont la quantité est à 0 dans le devis	
		☐ Afficher une alerte si le prix est à zéro dans le devis	
1	o -	- Saisie d"articles sur construction	
		Autoriser la saisie de profil hors conditionnement	
•	- Op	ptimisation	Modifier les options d'optimisation peut entrainer une augmentation du temps de calcul
		Limite du nombre d'éléments d'optimisation par panneau	0
		Pas entre chaque panneau	30
		Degré de rotation des morceaux dans la plaque	0
		Optimiser les remplissages rectangulaires ensemble	
	L -	· Optimiser les profils sur le plus grand conditionnement sauf la dernière barre	

2.1.2 Modèles de document

On a la possibilité de personnaliser les documents.

Projets Image: Clients Clients Image: Clients	
C'est ici que vous pouvez associer un ensemble de modèles de document à chaque tâche de votre entreprise.	
Lors des impressions, tous les utilisateurs cover de rentreprise auront ainsi directement accès à ces documents	
Entreprise Image: space sp	
Paramètres de la société Image: Connections Ravekeport [signets Word] Importer un modele de document depuis le disque dur Image: Connections Ravekeport [signets Word] Importer un modele de document depuis le disque dur Image: Connections Ravekeport [signets Word] Importer un modele de document depuis le disque dur Image: Connections Ravekeport [signets Word] Importer un modele de document depuis le disque dur Image: Connections Ravekeport [signets Word] Importer un modele de document depuis le disque dur Image: Connections Ravekeport [signets Word] Importer un modele de document depuis le disque dur Image: Connections Ravekeport [signets Word] Importer un modele de document depuis le disque dur Image: Connections Ravekeport [signets Word] Importer un modele de document depuis le disque dur Image: Connections Ravekeport [signets Word] Importer un modele de document depuis le disque dur Image: Connections Ravekeport [signets Word] Importer un modele de document depuis le disque dur Image: Connections Ravekeport [signets Word] Importer un modele de document depuis le disque dur Image: Connections Ravekeport [signets Word] Importer un modele de document depuis le disque dur Image: Connections Ravekeport [signets Word] Importer un modele de document depuis le disque dur Image: Connections Ravekeport [signets Word] Importer un modele de document depuis le disque dur Image: Connections Ravekeport [signets Word] Importer un modele de document depuis le disque dur Image: Con	
Mes catalogues d'articles Devis tableau Devis.doc	
Mes machines A Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial	doc
Rapport commercial détaillé Rapport commercial A	IRS detaille.doc
Decuments de fabrication	
Fiche de fabrication	
Liste des débits	
Service Mes colis - Coupes et plans de montages	
P Bons de commande	
Bon de commande	
B- Apports scientifiques	
Note de calcul statique	
- Note de calcul thermique	
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
- Bons de livraison	
E Contraction de la calcul	
- Détail	
- Synthese Main d oeuvre	
e- Documentation entreprise	
Lettres types	

sous : C / Cover / Xman / Reports / Models, on peut éditer des documents.

퉬 CG_Default	08/06/2016 09:31
鷆 xsl	08/06/2016 09:31
CG_ExportFabricationList_Prj.vbs	17/06/2015 09:30
CG_ExportFabricationList_Prj.xsl	17/06/2015 09:30
CG_ExportOrderList_Prj.xsl	17/06/2015 09:30
CG_GateFabrication.rav	25/04/2016 17:29
CG_GateFabricationLight.rav	25/04/2016 17:29
CG_PrjOrderCsvExport.vbs	17/06/2015 09:30
Cg_Thermic_Average_Uw.rav	17/06/2015 09:30
CustomDocument.xml	14/08/2012 11:56
CuttingLabel.rav	02/02/2016 09:19
🔁 Devis.doc	17/06/2015 09:30
Devis.fr3	17/06/2015 09:30
Export_Lola.vbs	03/12/2015 10:03
FicheFabrication.rav	25/04/2016 17:29
ListAllMaterials.rav	17/06/2015 09:30
OrderOptimFilling.rav	17/06/2015 09:30
OrderReport01.rav	17/06/2015 09:30
PosteMainOeuvre.doc	17/06/2015 09:30
PriceRave.rav	17/06/2015 09:30
Rapport commercial 1.doc	17/06/2015 09:30
Rapport commercial MRS detaille.doc	17/06/2015 09:30
Repere.doc	17/06/2015 09:30
ScientificReport.rav	02/02/2016 09:19
TechnicalProfilCut.rav	17/06/2015 09:30
Technicalreport.rav	17/06/2015 09:30
XSLStructure.rav	17/06/2015 09:30

Par exemple :

- ouvrir le document Devis.doc,
- sur en-tête de page, ajouter le nom de la société,
- sauvegarder sous un autre nom que le document original.

Cliquer (souris, coté droite) sur « Devis » et ajouter un document personnalisé.

	Modèles de document		
Q,			
۵	C'est ici que vous pouvez associer un ensemble de modèles de docun		
2	Lors des impressions, tous les utilisateurs Cover de l'entreprise auron' types.		
, III, I	Cover se chargera de les remplir automatiquement.		
٠	Activation Connections RaveReport Signets Word Importer un mod		
	🗉 - Nom		
[123]	Devis Devis tat Nouveau Document		
	Offres commerciales véranda		

Maintenant, quand on génère les documents d'un projet, il est possible de cocher et imprimer ce document.

2.1.3 Marges, main d'œuvres, devises et taux de TVA

			_ Ma	irges,	mair	ı d'o	euvre, devises et tau	k de T	VA			
2	Projets	\otimes	Q	Bienvenue dans la section des définitions commerciales.								
	Clients	\otimes		Vous pouvez définir les marges commerciales globales ou particulières, les postes de main d'oeuvre propre à l'entreprise, les devises et les taux de TVA.								
			$\mathbf{P} <$									
<u> </u>	Entreprise	\otimes										
	Paramètres de la société											
100			<u></u>	⊡ -	Mod	es de	e calcul de prix	Click dr	oit sur ce noeud pour ajouter une mode de calcul de prix			
			[123]	E	P	rix fix	é					
	Mes catalogues d'articles					- Pro	ofilé	Mo	indre chute sur plusieurs conditionnements			
						- Re	mplissage	Ор	timisation sur type Unique			
1	Mes machines			E	P	rix s	ans chute	Par dé	faut			
200					-	- Pro	ofilé	Ma	indre chute sur plusieurs conditionnements	Prix sans chute		
						- Re	mplissage	Op	timisation sur type Unique	Prix sans chute		
				E	P	rix ch	utes réelles					
						- Pro	ofilé	Ma	indre chute sur plusieurs conditionnements	Prix chutes réelles		
- 100	Mes colis					- Re	mplissage	Ор	timisation sur type Unique	Prix chutes réelles		
				E	P	rix ch	utes forfaitaires					
						- Pro	ofilé	Ma	indre chute sur plusieurs conditionnements	Prix chutes forfaitaires		
						- Re	mplissage	Ор	Optimisation sur type Unique Prix chutes réelles			
				⊡ -	Marg	jes c	ommerciales / Coefficients	s de ver	te / Remise commerciale			
				E	N	large	es commerciales / Coeffici	ents de	vente			
					•	- Tra	availler en	Co	efficient de vente			
							Générale		1			
						₽ -	Types d'article		Coefficient			
							- Accessoires		1			
							- Remplissage		1			
							Joints		1			
							- Profils		1			
							Quincaillerie		1			
							 Aérateurs 		1			
				□ Type de M. O.			Type de M. O.		Coefficient			
				Main d'œuvre d'atelier			 Main d'œuvre d'atelier 		1			
			Main d'œuvre de pose 1									
			- Main d'œuvre de transport 1									
				E	R	temis	e commerciale					
						- Gé	nérale	0				
				-	Taux	hora	ire de Main d'Oeuvre	Coût h	oraire			
				-	Post	es de	e Main d'oeuvre	Coût h	oraire			

- « *Modèles de calcul de prix »* : choix d'un des modèles de calcul de prix.

- « Marges commerciales » : ajouter des marges commerciales (non visible par le client). Les coefficients seront toujours = 1 (sans marge) ou <> 1 (jamais 0)
- « *Remise commerciale* » : ajouter une remise commerciale (non visible par le client)

- « *Taux horaire* » et « postes » -de main d'œuvre : ajouter le cout de main d'œuvre (€/h) de la société.
 Cliquer (souris, coté droite) et ajouter un taux horaire

 Taux horaire de Mai 	Aleuter un trum de MO
- Postes de Main d'oe	Ajouter un taux de MO

- « Devises » et « types de TVA » ajouter si nécessaire

2.1.4 Fournisseurs

« <u>Postes de main d'œuvre</u> »: Flandria a inséré des mains d'œuvre pour les toitures (par nœud d'assemblage) et pour les châssis (par article et action). Ici on a la possibilité de manipuler cet encodage:

1/ Nombre de minutes d'1 unité de temps si Valeur = 1 alors on garde les valeurs de Flandria.

Par exemple : si on change en valeur 1.1 alors 1.1 x valeur de Flandria.



2/ le coût horaire: pour lier la MO a un prix, il faut ajouter **un coût horaire**, en 2.1.3 on a expliqué comment on ajoute un taux de MO. Ici on peut ajouter ce taux. On clique sur le chiffre et on choisit le taux créé.



« <u>Remise fournisseur</u> » : ajouter la remise, que Flandria accorde à votre société (profil / accessoire / brosse, joint & PVC). Pour les autres remises : voir manuel Résidence !

0	- Remise fournisseur	Valeur (%)
	Remise profil	0
	 Remise accessoire 	0
	Remise brosse, joint & PVC	0
	Remise plancher Residence	0.01
	Remise isolant Residence	0.01
	Remise placoplatre Residence	0.01
	 Remise joint silicone 	0.01
	 - Remise fond de joint 	0.01
	 – Remise tole pliée 	0.01
	- Remise bardage bois Residence	0.01
Ð	 Taux de chute 	Valeur (%)
	 Taux de chute général 	0
•	 Autres paramètres 	
	 Coefficient énergétique 	0
	B - Tôles	
	 – Prix/m^a 	0
	 Prix forfaitaire par nombre d 	e piis 0

2.1.5 Préférences techniques

Possibilité de mettre un choix par défaut quand on fait un projet.

	Préférences tech	niques		
🔗 Projets 🛞) 😲			
🕵 Clients 🛞] 🙇			
	> <mark>*</mark>			
Paramètres de la société	Général Fland	Iria Remplissage pour ca	Icul technique	
5	[123]		1	
	Nombre de bac	kup de projet		
Mes catalogues d'articles				
		Flandria	Remplissage pour calcul technique	В
Mes machines	Chi	issis 🔽		
	Po	rtail		
	Compositio	n de châssis		
	Vé	anda 🔽		
Mes colis	Mur	rideau		
	Balu	strade		
	Quin	caillerie 🔽		
	Vit	rage		
	Pan	neau		
	Plaques	alvéolaires		
	Aér	ateur		

2.1.6 Droits et utilisateurs

1/ Groupes de droits

On a la possibilité de créer des groupes avec différents droits d'accès aux informations et fonctionnalités de Cover. *Contactez Covergroup pour des explications plus détaillées*.

		Droits et utilisateurs					
2	Projets 🛞	Bienvenue dans la section Droits et utilisateurs					
<u> </u>	Clients	1) Définissez les Groupes de droits. Un Groupe de droits permet de limiter l'accès aux informations et fonctionnalités du logiciel pour tout un groupe d'utilisateurs.					
		2) Definissez les Utilisateurs. Les differents comptes utilisateurs autorises à acceder à la base de donnees actuelle.					
L	Entreprise 🔗						
1	Paramètres de la société	Groupes de droits Utilisateurs Serveurs					
		[123] Image: Comparison of C					
M	Mes catalogues d'articles	Administrateur Tous les groupes					
		□ - Visibilité Entreprise					
1	Han mashinga	Usibilité Paramètres de la société					
5.5	mes machines	E⊢ - Informations de la société					
		- Donnees supplementaires	 Données supplémentaires 				
		- Modeles de documents					
-	Marca and a	B− - Marges, main d'oeuvre, devises et taux de TVA					
	Mes colls	Mode de calcul					

2/ Utilisateur : cette fenêtre offre la possibilité de mettre un mot de passe par utilisateur

3/ Serveurs : Contactez Covergroup pour des explications plus détaillées.

2.1.7 Textes et numéros

On a la possibilité d'éditer des textes prédéfinis. Contactez Covergroup pour des explications plus détaillées.

			Textes	et nur	méros					
2	Projets 🤇	D 🗘	Bienve	nue da	ans la section d'édition	n des textes prédéfinis.				
	Clients) •								
S	Entreprise	0								
1	Paramètres de la société		Proj	ets N	loms de construction	Descriptions de construction	Lots de commande	Lots de fabrication	Lots de livraison	
	d	> (23)	□	- Ré	férences automati	ques				1
M	Mae cataloguae d'articlae				Référence de cor	nmande	Click droit su	ce noeud pour ajoute	r un texte	
	mes catalogues d'articles				Référence de fab	rication	Click droit su	ce noeud pour ajoute	r un texte	
				L -	Référence de livr	aison	Click droit su	ce noeud pour ajoute	r un texte	
<u>O</u>	Mes machines									

2.2 Mes catalogues d'articles

2.2.1 Mes catalogues fournisseurs

- On peut mettre un (ou plusieurs) fournisseurs de remplissage. (Voir annexe 3)
- Si on travaille avec des petits bois, on peut mettre un prix par cellule, par croix, et/ou autres

		Ν	les catalogue	es fournisseurs	
	Proiets	🏹 🗖	Bienvenue dans	la section de création de catalog	
	,		Dienvenue dans	la section de creation de catalog	
	Clients	(S)	Vous pouvez ici	créer vos propres catalogues d	articles susceptibles d'être ajoutés à vos constructions ou devis.
			Commencez par	créer un catalogue, comprenant	notamment les coordonnées fournisseur; puis dans la deuxième partie, ajoutez-y des articles
933	Entrenrise				
-,	Lindopriso				
	Paramètres de la société				
			□ - Meso	atalogues fournisseurs	Click droit sur ce noeud pour ajouter un catalogue fournisseur
\mathbf{M}	Mag cataloguas d'articlas		E Re	mplissage pour calcul techn	Ique
	mes catalogues d'articles			Reference client	V-laure
				Coordonnees	Valeur Demoliosence Artife Standate
	Mes machines			- Nom	Remplissages neurs Hanona
0.00				- Adresse	
				- Code postal	
				- Ville	
-				- Táláphana	
1	Mes colis			- Fee	
				- Email	
				Contact	
			- -	Autres paramètres	
			_	Coefficient énergétique	1
				- Vue des remplissages	Exterieur
			E	- Prix aérateur	
				- Prix forfaitaire	0
				- Prix par mètre	0
			E	- Prix petit bois	
				- Par cellules	0
				- Par croix	0
				Par T	0
				- Par mètre	0
				- Par models	
				- Prix sablages	
			E	– - Vitrage	
				- Remise	0

2.2.2 Conditionnements

Ne jamais modifier !

		onnements n des conditionner	nents						
		- Selectionne	z un fournisseur	Remplissage pour c	alcul technique				
	⊡	- Groupe de C	conditionnements	Туре	Pièces	Poids	Longueur	Hauteur	
		🖻 📜 CG_Unita	ігу						
		_ © CG_U	Nnitary1	Pièces	1				

2.2.3 Mes articles

Possibilité de mettre vos remplissages (Voir annexe 3)

s articles					
Bienvenue dans la section de création d'articl	les.				
Vous pouvez ici créer des articles liés à un c	atalogue fournis	seur. Ceux-ci pourront ensuite être exploités dan	is vos devis ou dans vos constructio	ons (ex: vitra	age).
	abiana Parkas a		tee edicles. Mana security as with		
Selectionnez un catalogue fournisseur, rafrai	ichissez farbre e	t cliquez droit sur le premier noeud pour ajouter (des articles. Vous pouvez ensuite et	alter ou supp	orimer chaque
Catalogue fournisseur :	Remplise	sage pour calcul technique			
Image: Articles surfaciques	Code	Description	<u>Type</u>	<u>Epaisseur</u>	Code suiva
- SIMPLE VITRAGE FEUILLET	E				
SVf_7(332)	1	VITRAGE SIMPLE f_7mm(33.2)	Vitrage	7	
SVf_9(442)	2	VITRAGE SIMPLE f_9mm(44.2)	Vitrage	9	
- SVf_11(552)	3	VITRAGE SIMPLE f_11mm(55.2)	Vitrage	10	
- PLAQUE ALVEOLAIRE					
PA 16	4	PLAQUE ALVEOLAIRE_16mm	Plaque alvéolaire	16	
— - PA 25	5	PLAQUE ALVEOLAIRE_25mm	Plaque alvéolaire	25	
- PA 32	6	PLAQUE ALVEOLAIRE_32mm	Plaque alvéolaire	32	
- PANNEAU SW Alu					
P 16	7	PANNEAU_16mm	Panneau	16	
— - P 20	8	PANNEAU_20mm	Panneau	20	
P 21	9	PANNEAU_21mm	Panneau	21	
P 22	10	PANNEAU_22mm	Panneau	22	
P 23	11	PANNEAU 23mm	Panneau	23	

2.2.4 Règles de substitutions

Ne jamais modifier !

	Rè	ègles de substitution					
		Bienvenue dans la section de gestion Vous pouvez ici créer des associatio Notons que la substitution n'est dispo	n des règles de substitution ons d'articles provenant de phible uniquement pour des	fournisseurs différents. articles de type accessoire et quinca	illerie.	ur B dož štra subatituš par votra articla	V du fouroio
F	< کا	description peut également être modi	fié.	juurei Ci-dessuus une ligne indiquant			r du lournis
		Substitutions Substitution Cover	générique				
		- Fournisseur 1	Article 1	Fournisseur 2	Article 2	Description 2	

2.2.5 Chiffrage bibliothèque

Ne jamais modifier !

	Cł	niffrage bibliothèque								
ļ	.	Bienvenue dans la section de gestion de tables de prix.								
l	1	Vous pouvez ici créer une association entre un élément de bibliothèque (châssis, portail, véranda,) et une ou plusieurs grilles de tarif Excel (format XLS).								
	8	En fonction du type de construction, une décomposition automatique vous sera proposée. Un châssis sera par exemple décomposé en : structure complète + ouvrants + vantaux la structure complète. Chaque feuille Excel contiendra des prix pour un intervalle régulier de largeur (horizontalement) et hauteur (verticalement). Pour les structures 3D : largeur e								
	- <									
		Grilles de prix								
		Image: series de bibliothèque Fichier Excel Feuille de calcul Mode de lecture								

2.3 Mes machines

2.3.1 Mes machines

Possibilité d'insérer vos machines atelier. En cliquant (*souris, côté droit*) sur la machine, on peut la sélectionner.

1/ Les données techniques (variable dépend du type de machine)

		Mesn	nachines			
Projets	\odot	Bier	venue dans la section des défin	itions de vos machines.		
105 	#	<u>5</u>				
Clients	🕲 🖡	b	2			
Entrepris	e 🛞					
Paramètres de la s	société			1.2.2.2		
			- Mes machines	Click droit sur	ce noeud pour ajouter une machine	
	estistes		Image: Provide the second s	Constructeur	<u>:</u>	
Mes catalogues d'a	articles		- Fictive	Cover		
Mes machines						
			Nom de la machine :	Fictif		
			Constructeur :	Cover		
			Données techniques Destas a	t Curlementer		
Mes colis			Pertes e	et Sunongueurs		
			Conversion des angles calcul	lés par Cover :		
			Extrémité 1		Extrémité 2	
			Angle machine = 90° - Angle	Cover	Angle machine = 90° - Angle Cover	-
			Angle machine = Angle Cove Angle machine = 90° - Angle	r Cover		
			Angle machine = Angle Cover	r - 90°		
			Angle machine = 180° + Angle Angle machine = 90° + Angle	e Cover		
						<u>Annuler</u> <u>O</u> k

2/ Pertes et surlongueur : pour une optimisation correcte on peut mettre 4mm comme épaisseur de lame de scie et 30mm comme longueur perdu par barre.

ſ	C			- X
		Nom de la machine :	Fictif	
		Constructeur :	Cover	
		Données techniques Pertes et S	urlongueurs	
I		Epaisseur de lame		4
		Perte de propreté de début de ba	rre	30
		Perte de fin de barre nécessaire	à la coupe	0
		Surlongueur pour les profils soudés		3
				<u>Annuler</u> <u>Qk</u>

2.3.2 Informations générales

	Info	rmations générales						
0		Bienvenue dans la section de création des postes de fabrication.						
æ	<							
, De	٢.							
		Postes de fabrication :	Machine					
		- Fictif	Fictive					

2.3.3 Fournisseur techniques

On peut créer plusieurs postes (2.3.2) et y attribuer des profils : ces postes peuvent être reliés avec différentes machines, ainsi on manipule les données techniques (p.e. angle de scie) par profil.

Contactez Covergroup pour des explications plus détaillées.

	Fou	ırnisseu	rs techniques	
) A	E <	Bienvenue ,	dans la section vous permettant d'associer un poste de fab	rication pour chaque article de vos fournisseurs techniques.
	[• - S	électionnez un fournisseur : - Postes de fabrication pour les débits :	Flandria
			 Poste par défaut : 	Poste 1
		G	Groupe de profils débités sur le même poste	Poste de fabrication
			<mark>?</mark>	Poste 3
				Ajouter des articles Supprimer

3 PROJETS

Proiets	(S)
	01

Organisation des projets : dans un groupe on crée un projet.



Avant de continuer dans le projet, on peut sélectionner un client prédéfini. (Voir 1)

		Info	orm	ations générales	[Pr	ojet Macron - 2326]						
🤌 Projets 🛞	ų	P	2			Projet			Ø,	2	Client	(click gauche pour éditer)
 Projets (Local) 	-8	0		Dossier		Valeur	-			- Client		Valeur
🗉 - Tri / Recherche 🗙 🔎			-	- Nom		Projet Macron			G	(I		Contract of Contra
CHASSIS	99.			- Etat d'avancement	t	En cours de saisie				election d "un clief	nt	
CLIENT A	LB		-	N°		2326				Clients (Lo	cal)	
- Projet Macron			-	- Externalld				Ш		CLIENT	4	
TOITURES			-	- Préférences		double diquez ici pour éditer				- CLIENT	3	
			-	- Type de TVA		0%				- CLIENT (C	
			٥	- Remise fournisse	ur	Suivre les remises entreprise						
			-	- Mode de calcul:		Prix sans chute			h.			
			-	- Remise commerc	iale	0 %	=					
			-	- Marge commercia	le	0 %						
			-	- Devises		Euro						

En cliquant (souris, côté droit) sur -Liste articles-: on choisit de créer un projet «Châssis» ou «Véranda».



«Import» et «Tout exporter» : possibilité d'importer et/ou d'exporter un dossier d'un autre utilisateur Cover. «Calculer» : calcul de votre projet. Les autres possibilités ne sont pas utilisées par Flandria. Les autres sujets ne sont pas actifs !

Remarque : création de châssis ou de toiture et calcul du projet également possible via ces icones



4 CREATION DE CHASSIS

4.1 Création une forme du châssis

On donne un nom au châssis.

	Devi	s [Pr	ojet Macron - 2326]				
🤌 Projets 🛞	Ф в	ienvenue	e dans le calcul des devis				
Projets (Local)	P	our chaq	ue construction, vous pouvez choisir la	manière dont le prix doit être calculé			
🖻 – – Tri / Recherche 🗙 🔎							
CHASSIS	19	-	Liste d'articles	ID #	Clr Int:	Clr Ext:	PU
D CLIENT A		⊡ -	Prix				
- Projet Macron		-	- Prix HTVA	Total Prix Spécifique	0		
TOITURES		-	- TVA	0%	0		
		L	- Prix TTC	Euro	0		
			Nouvelle construction Nom : Chassis Ok Annuler				

a/ On peut dessiner la forme du châssis à partir de rien

Cover	
Sélectionnez la méthode	de création de châssis
à partir de rien	Appuyez sur un des boutons ci-dessous selon que vous souhaitez dessiner un contour vu de l'intérieur (rouge) ou vu de l'extérieur (bleue). L'éditeur graphique 2D s'ouvrira et vous pourrez dessiner votre forme aux dimensions réelles (en mm). La forme attendue doit être de type "polygone" et doit donc être tracée à l'aide de la fonction "Région" dont l'icone est affichée ci-contre.
Formes paramétriques	Vue intérieure
Bibliothèques	

L'écran x2d s'ouvre, (le manuel vidéo est disponible), on dessine la forme et on transforme les segments en polygone.



On importe ce polygone dans l'éditeur de châssis en cliquant sur «copier vers le document de l'application»



b/ On peut choisir une forme de châssis prédéfinie dans la bibliothèque -Flandria-

Vous pouvez créer vos propres formes qui seront sauvegardées dans la bibliothèque - Mon entreprise-





Il existe également la possibilité de sauvegarder des châssis de bibliothèque. (Voir annexe 2) Exemple Flandria :



4.2 Habillage

On détermine les dimensions (L et H) et on sélectionne la série, le modèle et la couleur (le fournisseur restera toujours Flandria, **on ne change jamais** !). On finit toujours en cliquant sur **Appliquer**



a/ Sans division, insérer le vitrage en sélectionnant la maille bibliothèque remplissage de Flandria mais normalement vous pouvez utiliser la bibliothèque de la société (voir annexe 3) b/ Avec division(s) (traverse), insérer cette division en sélectionnant la maille \mathbf{M} ; onglet «conception» et faire la division en ajoutant des traverses : 1 ou plusieurs, horizontales, verticales ou obliques.

🗀 Fichier 🔇 Affichage 🔢 Châssis 🐔 Out	ŭ
50	
Projet Outils de conception Messages	
Verticale	
 Nombre Depuis la gauche Depuis la droite N = 2 	
Horizontale	
 Nombre Depuis le bas de la maille Depuis le bas du dormant Opepuis le sol Depuis le haut D = 500	
Quelconque	<u> </u>
	Conception Présentation Technique

On peut insérer un ouvrant en sélectionnant la maille \square ; onglet « conception ». Après le choix de l'ouvrant, en Allure, une fenêtre avec choix s'ouvre concernant les types du profil de l'ouvrant :



Après le choix du profil de l'ouvrant, une fenêtre des variables de quincaillerie s'ouvre, unique selon série et type de châssis, on peut faire un choix de serrure et/ou de type de poignées et/ou autres. Dans cette fenêtre, il y aussi la possibilité de changer la hauteur de la poignée (p.e. châssis au-dessus un muret).

® Cho	oix des options de quincaillerie	
	Général	
	Hauteur de la poignée	
	50	
	Repère pour la poignée	
	en pourcentage de hauteur du cadre de quincaillerie	
A	► Quincaillers	
Λ	Fournisseur de quincaillerie	
	Flandria	•
	Filtre de validation	
	Tous	
	Série de quincaillerie	
	Ouvrant a la francaise	•
	Couleurs de quincaillerie	
	3001]
	Questions / Réponses	
	Questions / Réponses	
	Questions / Réponses	
	Questions / Réponses - CHOIX TECHNIQUE CHOIX QUINCAILLERE INVISION ? Non CHOIX MANOFILIZER ENVISION ? Non	
N	Questions / Réponses CHOIX TECHNIQUE CHOIX QUINCAILLERE INVISION? Non CHOIX MANOEUVRE POIGNEE A TIGE? Non POIGNEE sans ou avec clef? Poignée standard	4
Ì	Questions / Réponses Image: CHOIX TECHNIQUE Image: CHOIX QUINCAILLERIE INVISION ? Image: CHOIX QUINCAILLERIE INVISION ? Image: CHOIX MANOEUVRE POIGNEE A TIGE ? Image: CHOIX MANOEUVRE POIGNEE A TIGE ? Image: POIGNEE sans ou avec clef ? Image: Poignée standard	d
Ì	Questions / Réponses - ·	d
	Questions / Réponses P • CHOIX TECHNIQUE CHOIX QUINCAILLERE INVISION ? Non CHOIX MANOEUVRE POIGNEE A TIGE ? Non POIGNEE sans ou avec clef ? Poignée standard	
Ì	Questions / Réponses • ★	d
Ì	Questions / Réponses Image: CHOIX TECHNIQUE Image: CHOIX QUINCAILLERE INVISION ? Image: CHOIX QUINCAILLERE INVISION ? Image: CHOIX QUINCAILLERE INVISION ? Image: CHOIX MANOEUVRE POIGNEE A TIGE ?	d
Ì	Questions / Réponses Image: CHOIX TECHNIQUE Image: CHOIX QUINCAILLERIE INVISION ? Image: CHOIX QUINCAILLERIE INVISION ? Image: CHOIX QUINCAILLERIE INVISION ? Image: CHOIX MANOEUVRE POIGNEE A TIGE ? Image: CHOIX MANOEUVRE POIGNEE A TIGE ? Image: POIGNEE sans ou avec clef ? Image: Poignée standard	4
Ì	Questions / Réponses Order CHOIX TECHNIQUE CHOIX QUINCAILLERE INVISION? Non Order CHOIX MANOEUVRE POIGNEE A TIGE? Non Order POIGNEE sans ou avec clef? Poignée standard Poignée standard	d •
	Questions / Réponses CHOIX TECHNIQUE CHOIX QUINCAILLERE INVISION? Non OHOX MANOEUVRE POIGNEE A TIGE? Non POIGNEE sans ou avec clef? Poignée standard (TT	3
	Questions / Réponses Questions / Réponses CHOIX TE CHNIQUE CHOIX QUINCAILLERIE INVISION ? Non CHOIX MANOEUVRE POIGNEE A TIGE ? Non POIGNEE sans ou avec clef ? Poignée standard POIGNEE sans ou avec clef ? III	d •
Ì	Questions / Réponses P - * CHOIX TECHNIQUE CHOIX QUINCAILLERE INVISION ? Non CHOIX MANOEUVRE POIGNEE A TIGE ? Non POIGNEE sans ou avec clef ? Poignée standard *	d

On finit cette création en sélectionnant les mailles et en renseignant les remplissages

Il y a la possibilité de mettre un aérateur haut ou bas I Sélectionner la maille s'ouvre en cliquant sur l'onglet « outils de conception » :

n 🖂 🔤		
Projet Outils of	de conception Messages	
	L 🗞 L:	
	Prévisualisation	
-		_
Int	formations généralos	
Inf	formations générales	
- Pente	formations générales 0	<u>^</u>
- Pente - Epaisseu	formations générales 0 r 24	
Pente - Epaisseu - Ref. remp	formations générales 0 r 24 Jissage DV_24(Ug_1.0)	- III
Pente - Epaisseu - Ref. remp - Surface	formations générales 0 r 24 vlissage DV_24(Ug_1.0) 1.83 m²	111
Pente - Epaisseu - Ref. remp - Surface - Poids	formations générales 0 r 24 vlissage DV_24(Ug_1.0) 1.83 m ² 54.97 Kg	4 III +
Pente - Pente - Epaisseu - Ref. remp - Surface - Poids <	formations générales 0 r 24 Dissage DV_24(Ug_1.0) 1.83 m ² 54.97 Kg Ⅲ ►	
Pente - Pente - Epaisseu - Ref. remp - Surface - Poids - Poids	formations générales 0 r 24 Dissage DV_24(Ug_1.0) 1.83 m ² 54.97 Kg III uestions / Réponses	4 III 4
Pente Epaisseu Ref. remp Surface Poids	formations générales 0 r 24 bilissage DV_24(Ug_1.0) 1.83 m ² 54.97 Kg IIII uestions / Réponses	4 III +
Pente - Pente - Epaisseu - Ref. remp - Surface - Poids < ■ - ☆ C H	formations générales 0 r 24 Dissage DV_24(Ug_1.0) 1.83 m ² 54.97 Kg III Uestions / Réponses HOIX A CCESSOIRES	
Pente - Pente - Epaisseu - Ref. remp - Surface - Poids < ■ - ☆ C H - ☆ C H	formations générales 0 r 24 bissage DV_24(Ug_1.0) 1.83 m ² 54.97 Kg III uestions / Réponses IOIX A C C E S S O I R E S rateur chassis ? At Aucun !	
Pente - Pente - Epaisseu - Ref. remp - Surface - Poids < ■ - ☆ C H ■ - ☆ C H	formations générales 0 r 24 Dissage DV_24(Ug_1.0) 1.83 m ² 54.97 Kg III Uestions / Réponses IOIX A C C E S S O I R E S rateur chassis ? Au Aucun ! Haut	
Pente - Pente - Epaisseu - Ref. remp - Surface - Poids < ■ - ☆ C H ■ - ☆ C H	formations générales 0 r 24 Dissage DV_24(Ug_1.0) 1.83 m ² 54.97 Kg Ⅲ Uestions / Réponses 101X A C C E S S 0 I R E S rateur chassis ? Au Aucun ! Haut Bas	

4.3 Variables

En cliquant sur «outils de conception», onglet technique, les variables apparaissent.

4.3.1 Variables de construction

Il y a des variables générales. Toutes ces variables sont visualisées par un dessin explicatif. L'activation de cette variable intervient au niveau du châssis.



4.3.2 Variables de barre

Il y a des variables qui sont activées en sélectionnant la barre ^K. l'Activation de cette variable n'intervient qu'au niveau de la barre sélectionnée .

8

Projet Outils de conception Messages	Vue intérieure 2D
Informations générales Noeud1 0.00;0.00 Noeud2 1000.00;0.00 Longueur 1000 Style 301	Chassis
Questions / Réponses Emplages de barre Dormants Allure CH O IX TE CHNIQUE CHOK DORMANT ? Choix par defa SEUIL PVC ? CHOIX REHAUSSE ?	

3.3 Variables au nœud

Il y a des variables qui sont activées en sélectionnant le nœud ᡅ. L'Activation de cette variable n'intervient qu'au niveau du nœud sélectionné

Projet Outils de conception Messages	
	Vue intérieure 2D Chassis
Informations générales X = 1000 Y = 1000 Z = 0 Code séquence 1.301.0.2X301.0.1H Code graphique 1_X0Y-100Z0X-100Y0Z0 Questions / Réponses Noeuds d'assemblage NA 301_301 Dormant All □ ☆ CH 01X TE CH NIQUE ☑ CHOIX COUPE PROFIL ? Onglet ! ☑ CHOIX COUPE PARCLOSE ? Choix par def	
	0 0

4.4 Imprimer

Une fois les variables activées et l'habillage du châssis fini : fermer la fenêtre en cliquant sur l'icône et le châssis sera calculé.

Générer un rapport thermique :

1/ Les clients qui possèdent ce module peuvent calculer le rapport thermique de n'importe quel châssis.
2/ sinon il y a la possibilité de recevoir des valeurs Uf calculées par Flandria. A vous d'insérer ces valeurs Uf prédéfinies.

Les valeurs Ug et Psi du vitrage à vous d'insérer ou connues par votre bibliothèque de remplissage.

Flandria a calculé certaines valeurs Uf mais il y a une liste illimitée possible, Uf change pour chaque type d'empillage de profils sur la barre ou pour chaque type de vitrage !



Générer « une documentation technique automatique » pour générer un rapport complet



Possibilité d'ajouter d'autres châssis.

En cliquant sur l'icône Sigma, le dossier complet sera calculé.



Imprimer les documents en cliquant sur « documents »



Choississez les documents souhaités et en cliquant (*souris, côté droit*) sur « Générer » Cover vous donne la possibilité d'imprimer ces dossiers .

	Documents [fixe - 2331]		
🤌 Projets 🛞	Bienvenue dans la section de Gestion des documents du projet.		
	Sélectionnez les modèles de documents mis en page puis click droit sur "Documents mis en page"; choisissez Générer.		
 d OB - d OB - fixes - ob - ob d - s OF CLIENTS GRAPHITE GRAPHITE Galandage MOUSTIQUAIRE QUARTZ_125 TABATIERE TOITURES 	B Documents du projet Générer Devis Tout sélectionner Tout désélectionner Rapport commercial Rapport commercial Rapport commercial Documents de fabrication E Diste des débits Coupes et plans de montages Bons de commande Rapports scientifiques Note de calcul thermique Bons de livraison Bons de livraison Dons de livraison Dons de livraison		
	Synthese Main d oeuvre		

Documents	Export	
Docume	Imprimer les documents sélectionnés	
	Paramètres impression	
🛛 🧰 Bons de com	mande	
🖻 - Bon de co	ommande	
— 🛛 Flandri	ia	
Remplissage pour calcul technique		
Flandria Remplissage pour calcul technique		

4.5 Coupes

Il y a la possibilité de capturer des coupes. Ces coupes permettent, par exemple, d'imprimer un plan côté d'un détail sur une barre. Dans l'onglet « présentation », cliquer sur le côté droit de l'écran (*souris, côté droit*), sélectionner « ajouter une coupe ». Confirmer le choix en cliquant sur l'icône :



Horizontale Horizontale Verticale XZ Verticale YZ

Dans la fenêtre « technique » il y a la possibilité de faire rapidement une coupe sur une barre. En sélectionnant la barre ^K (*souris, côté droit*), sélectionner « Ajouter une coupe barre ».



4.6 Outils Cover

Fenêtre fichier

C C	over 2.0.1.249 - Editer	ur de châssis	- Fixe [2168
🔁 F	ichier 👩 Affichage	😿 Châssis	🐒 Outils
•	Regénérer le projet		
	Enregistrer		Ctrl+S
<u>5</u>	Exporter		•
6	Enregistrer en bibliot	hèque	
£9	Editer une forme para	amétrique	
ę,	Création d'une forme	e paramétriqu	Je
٢	Quitter		Ctrl+Q

a/ Régénérer le projet : recalcul du projet: après l'installation d'une nouvelle bibliothèque Flandria, il faut toujours régénérer les anciens projets .

b/ Enregistrer : sauvegarde du projet

- c/ Exporter :
- d/ Enregistrer en bibliothèque : possibilité de sauvegarder des châssis souvent utilisés, voir annexe 2
- e/ Editer et création d'une forme paramétrique: voir Création véranda: 5.6
- f/ Quitter

Fenêtre affichage

🕐 Affichage 🛛 😨 Châssis

- Profils simplifiés
- Profils détaillés

On travaille toujours en Profils détaillés

Fenêtre options d'affichage



On peut manipuler ce qu'on voit sur écran

- Profils et Accessoires fictifs est uniquement utilisé pour l'encodage : ne jamais cocher !
- Les usinages ne sont pas encodés : ne jamais cocher !
- Voir les profils hors conditionnement et les informations d'assemblage: pour châssis: ne jamais cocher !

Fenêtre Filtre



On sélectionne une barre en cliquant sur le bouton filtre, on ne voit que cette barre. Toutes les autres barres ont disparu mais sont encore actives.

Capture écran

\$	Accélération :	0	V	
			0.0	Capturer la vue
Possil	bilité de sauveg	arder u	ne prise d'éc	ran

Calcul inertie

Il y a des feuilles Excel disponibles pour vérifier l'inertie de la traverse. Mais on peut calculer l'inertie nécessaire en sélectionnant l'outil « Vérification de traverse », onglet technique. On sélectionne la traverse, souris côté droit affiche l'outil.



Mettre les variables



Vérification du résultat

🔅 Vérification des inerties de traverse		
Affichage		
Inertie minimale		
Inertie au vent (Ix) Inertie au poids des remplissages (Iy)	32.58 cm4 0 cm4	719.4 N/m
Inerties actuelles		12
Ix Iy	29.56 cm4 6.68 cm4	2000
Diagnostic ELS (déformation)		
		Annuer

5 CREATION VERANDA

5.1 Création d'un projet

Procédure identique aux châssis. (Voir 4.1)

5.2 Dessiner une forme de construction

5.2.1 Conventions Flandria :

<u>ALIGNEMENT</u> - Toutes les toitures (VARIANT, LATITUDE, PATIO et RESIDENCE) ont un alignement des châssis (et poteaux) à l'extérieur !

<u>OFFSET</u> – Quand on dessine une construction à partir de rien (voir 5.2.2), il est impératif de toujours mettre un offset vers l'intérieur Offset VARIANT = 80mm / VARIANT EQUINOXE = 45mm Offset LATITUDE = 69mm / LATITUDE VR = 69mm Offset RESIDENCE = 30mm Offset PATIO = PATIO SE = PATIO ST = 0, pas de offset !

Le point de rotation (entretoise) des mailles toiture de nos gammes VARIANT se trouve à l'intérieur de la sablière. Quand on ne fait pas d'offset, les profils d'arêtiers dans les cas asymétriques (Cristal ou Cristal-plus ou construction avec des chapiteaux hors-standards) ne se positionnent pas correctement ; voir ligne rouge !



5.2.2 Par forme paramétrique

La plupart des formes sont encodées par Flandria, il faut seulement remplir les variables et la forme de base (déterminée par nœuds, barres et mailles) se dessine. En annexe 4, on trouve toutes les formes paramétriques Variant.

Pour les constructions Residence, il y a un manuel complet.



5.2.2 A partir de rien

Dessinez les points du sol (voir annexe 1) et faire un offset si nécessaire (voir 7.2)



Dessiner les mailles : on multi-sélectionne (*bouton Ctrl clavier*), toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, les points au sol, mettre l'hauteur des châssis voulu et cliquer sur « Créer »

Feuille de travail	Visualisation	
n a	Accélération :	🔳 🍑
Projet Outils de conception Messages		
Mailles		
 Image: A state of the state of		1 5P 4
Par points, en élévation		
H = 2400		
Afficher symbole		
Trajet fermé		
offset		
Créer		
Par points		
Afficher symbole		
Créer v ×	SP 2	SP 3
En triangles		
Afficher symbole		
Créer X		

Le coté extérieur de la maille est toujours bleu (froid), et le coté intérieur rouge (chaud).



Pour dessiner p.e. une modèle Classic, il faut augmenter les points contre le mur. On active la sélection nœud par le bouton noeud ⁽⁾, et on sélectionne le point à modifier en hauteur. Par l'outil « Déplacement en x,y,z » on choisit la valeur.



On multi-sélectionne (*bouton Ctrl clavier*), toujours sens inverse des aiguilles d'une montre, les points de la toiture.



Et on insère la maille par la fenêtre « Par points »

Feuille de travail
n ca
Projet Outils de conception Messages
Mailles
🥌 🛋 🌌
Par points, en élévation
H = 2400
Afficher symbole
Trajet fermé
C offset
Créer
Par points
Afficher symbole
Créer Y
En triangles
Afficher symbole
Créer X

Une fois toutes les mailles « mère » dessinées, on peut les diviser en sélectionnant la maille à diviser (*souris coté droit*). Le bouton « Diviser » ouvre un outil de division. On peut découvrir toutes les possibilités assez rapides par les dessins et textes bien détaillés.

Pour info :

choix vitrage : l'entraxe entre les divisions est inférieur à 700mm. choix plaque alvéolaire : l'entraxe entre les divisions est inférieur à 1200mm

Pour <u>supprimer les divisions</u> : sélectionner une des mailles, cliquer sur « supprimer la division de la maille mère ».

Pour <u>modifier les divisions</u> : sélectionner une des mailles, cliquer sur « parent », sélectionner à nouveau la maille et cliquer sur « diviser ».



Normalement Cover détermine correctement toutes les propriétés des barres, si ce n'est pas le cas, l'habillage de cette barre sera incorrect.



5.3 Habillage

<u>Choix série et remplissage de toiture</u> : une fois que la forme est dessinée et que les divisions sont faites, ou qu'une forme paramétriques est choisie, on peut habiller la construction. Choix de la gamme et des couleurs ral..

Paramètres		
- 🗣 Fournisseur	Flandria	
—👷 Série	TOITURES	
— ඦ <mark>a</mark> Modèle	-	
	VARIANT	
- veriables	VARIANT EQUINO	
	RESIDENCE	
	LATITUDE	
	LATITUDE VR	
	PATIO	
	PATIO se	
	P A T I O st	

On se met en affichage 'mode fabrication' et Profils détaillés'



En sélectionnant une maille de la toiture, on peut ouvrir la bibliothèque remplissage.

On peut utiliser soit la bibliothèque remplissage de Flandria ou la bibliothèque de la société (voir annexe 3)

<u>Insérer les châssis</u> : en sélectionnant une maille verticale on ouvre l'éditeur de châssis en cliquant sur « Châssis » ou on insère directement un châssis en cliquant sur « Bibliothèque de châssis »



<u>Habillage des barres poteaux</u>: une fois les châssis insérés, en peut ajouter les poteaux. Le choix « des poteaux conseillés » (par Flandria) est limité 1/selon l'angle (90, 180, 135, 150, 270° ou angle variable et 2/selon la profondeur de châssis. Le choix « des poteaux libres » tient compte seulement de l'angle.

Feuille de trava	ail	
n 🖓		
Projet Prop	priétés techniques Messages Arbres de débit	
0	Informations générales	
Noeud1	0.00;-2920.00;2100.00	
Noeud2	0.00;-2920.00;0.00	
Longueur	2100	
Style	111	
9	Questions / Réponses	
Empilages de	barre	
Poteau		
🛛 - ☆	VARIABLES TYPE POTEAU	
-21	Type poteaux Pc Poteaux conseillés 👻	
🛛 - 👷	VARIABLES SUR BARRE POTEAU Poteaux conseillés	
-20 (Choix poteau 90° sous rive Poteaux libres	V



Par défaut, il y a un point d'exclamation rouge : il ne faut en aucun cas laisser «poteau fictif», si aucun poteau n'est désiré, sélectionner le choix «sans poteau»

5.4 Variables

5.4.1 Variables de construction

En onglet «Technique», les variables s'affichent

Il y a des variables générales. Toutes ces variables sont visualisées par un dessin explicatif. L'activation de cette variable intervient au niveau de la construction.

Exemple gamme Variant :

⊡	- 👷 VARIABLES SUR CONSTRUCTION
	- Type main d'oeuvre A Choix Flandria
	Main d'oeuvre chantie 0
	- S Quantité tube mastic € 0
	Quantité tube colle PV 0
	- S Quantité nettoyant ? 0
	Stylo retouche ? Non
⊡	- 👷 VARIABLES SUR BARRE CHENEAU
	- Solation thermique ? Oui
	- Position cheneau ? Haut
	- Choix rehausse chen: Simple doucine
	- Choix allongement sat Sabliere normale
	Profil ornement ? Non
	Profil spot ? Non
	Butyl porte joint ? Oui
⊡	- 👷 VARIABLES SUR BARRE CHEVRON
	- Choix chevron ? VARIANT styl
	Renfort chevron ? Sans renfort !
	Allongement capot ch Avec embout capot
	- Choix joint vitrage ? Choix automatique
⊡	- 👷 VARIABLES SUR BARRE S. FAITIERE
	Choix faitiere ? Faitiere variable
	- Choix solin faitiere ? Solin
	Bande Butyl sur faitier Oui

5.4.2 Variables de barre

Il y a des variables type barre. L'activation de cette variable intervient au niveau de la barre choisie. On active l'icône barre 🔣 , et on choisit une barre



Exemple Variant, barre chéneau :

Empila	ges de barre	
<u>Sablie</u>	ere	
⊡	- 👷 VARIABLES SUR BARRE CHE	NEAU
	- Choix sabliere ?	Sabliere
	- Renfort sabliere ?	Sans renfort !
	Rehausse droite cheneau ?	Non
⊡	- 👷 VARIABLES POUR CALCUL S	TATIQUE !
	Sabliere supportée, coté mur (s Non

5.4.3 Variables au nœud

Il y a des variables type nœud. L'activation de cette variable intervient au niveau du nœud choisi.

Activer l'icône nœud , choisir le nœud. Exemple: VARIANT, modèle Victory, nœud chapiteau. Par défaut, il y a un point d'exclamation rouge : il faut toujours faire un choix ainsi ce signal disparaît !



5.5 Imprimer

L'outil imprimer est identique pour les châssis ou les Vérandas (Voir 4.4). En toiture, il y a plus de possibilités pour le calcul des documents :

Co	ver	1
	 Confirmation Ajouter toutes les vues possibles Souhaitez-vous générer une documentation technique automatique ? Souhaitez-vous générer une documentation technique automatique de chaque châs Souhaitez-vous générer une documentation commerciale ? Voulez-vous générer des rapports thermiques pour les châssis ? 	sis?
		Valider

5.6 Coupes

L'outil coupe est identique pour les châssis ou les Vérandas (Voir 4.5)

5.7 Outils Cover

Fenêtre fichier



Voir Création châssis: 4.6 + éditer et création d'une forme paramétrique : possibilité de créer une bibliothèque des formes paramétriques (pas habillé : seulement des barres ; mailles et nœuds). Voir annexe 4

Fenêtre affichage



On travaille toujours en mode fabrication et profils détaillés

Fenêtre options et préférences

On peut manipuler ce qu'on voit sur l'écran

Visua	lisation			
۲	Accélération : []			
	Options et préférences			
	Affichage Préférences Paramètres du moteur 3D			
	Filtres visuels			
	Général			
	Environement 3D			
	Couleurs des césures			
ш.	Informations			
	— Dimensions automatiques			
	Remplissages			
□ Filtres				
	Profils fictifs			
	 Accessoires fictifs 			
	— 🗆 Usinages			
ш.	 Montrer les césures 			
	 Voir les profils hors conditionnement 			
 Voir les informations d'assembla 				
ш	 Points de construction 			
	 Objets internes des mailles 			
	Objets 3D			
	Plans 2D			
	Symboles d'ouverture des châssis			
	 Symbole des châssis asymétriques 			
	Remplissages			

- «Profils» et «Accessoires fictifs» sont uniquement utilisés pour l'encodage : ne jamais cocher !

- Les «usinages» ne sont pas encodés : ne jamais cocher !

- «Symbole des châssis asymétriques» : ne jamais cocher !

«Voir les profils hors conditionnement» : si on coche cette variable, Cover va mettre en rouge les profils si
 L_profil > longueur(s) standards. Il y a aussi un message qui indique que le profil est supérieur à sa longueur de conditionnement



Cover fait une optimisation en utilisant la longueur maximale. Dans certains cas, la création d'une césure spécifique est nécessaire. Dans l'onglet technique, sélectionner le profil trop long, (*souris côté droit*) « créer un repère ».



Remplir le tableau, la longueur maximum est égale à la longueur de conditionnement – 105mm. Par défaut, le repère est centré. L'Epaisseur du repère est impérativement 0 !

Création d'un repère sur la structure	
Introduisez la position exacte du rep	ère
ou 2 du profil sélectionné ou- en sélection (si possible).Si vous souhaitez appliquer a activez l'option de césure et choisissez de la barre ou- tous les profils rencontrés par	nant dans la liste un noeud intermediaire de la barre automatiquement une césure passant par ce repère, couper :- le profil sélectionné ou- tous les profils de le repère.
Longueur du profil 7000	
 par rapport au point 1 par rapport au point 2 	20 119 118 117 116 115 114 113 112 111 10
Noeud intermediaire	
Césure	
	•
	🔀 Annuler 🛛 🗸 OK

Un repère est créé. Sélectionner un profil à couper et le repère, (*souris, côté droit*) sélectionner «créer une césure au profil»

Le profil est coupé à l'endroit de repère, cette opération est à effectuer pour chaque profil trop long.



- «Voir les informations d'assemblage»

Il y a un triangle jaune qui s'affiche quand le nœud n'est pas reconnu comme nœud d'assemblage encodé en Cover sinon toutes les actions sont encodées en automatique !

<u>Fenêtre Filtre</u> et <u>Capture écran</u> Les outils sont identiques pour châssis ou Véranda (Voir 4.6)

Calcul inertie

Il y a des feuilles Excel disponibles pour vérifier l'inertie de la barre du chéneau, du chevron et des arêtiers. Mais on peut calculer l'inertie plus détaillé à l'aide du module statique de Cover, cet module est payant.

Annexe 1 DESSINER DES POINTS

a/ On commence à dessiner un point de référence x = y = z = 0.

Feuille de travail	Visualisation			
n ci	n a			
Projet Outils de conce	ption Messages			
Pe				
🧕 ≢ 🗶				
Absolu	Relatif			
X = 0	Χ = 0			
Y = 0	Y = 0			
Z = 0	Z = 0			
Afficher symbole	Afficher symbole			

b/ On sélectionne ce point de base en cliquant sur l'icône « point » 🕬 k k k k e et on continu à mettre les autres points par la fenêtre « Relatif »



On peut travailler plus rapidement avec l'écran «Angle et Distance» en utilisant les flèches (carré rouge), il suffit de sélectionner le point de base et insérer l'angle=0 et la distance D, les flèches déterminent la direction orthogonale



Si on doit mettre des points non-orthogonaux: on sélectionne le point de base et on continu à mettre les autres points, en angle, par la fenêtre «Angle et Distance».



Les icones XY ou XZ ou YZ déterminent le plan dans lequel on travaille.

c/ Le trajet des points au sol pour une Victory Royal ou Stylus 5- ou 7- baies sont rapidement a créer par la fenêtre «Trajets». Si baies = 3 (Victory, Royal ou Stylus-5) : N=2 et a=135. Si baies = 5 (Victory, Royal ou Stylus-7) : N=4 et a=150.



e/ Pour dessiner un point par triangulation, il suffit d'activer la fenêtre «Triangulation». Si les 2 points et les distances 1 et 2 sont connus alors il suffit de sélectionner les 2 points en insérer les distances pour trouver le 3 ieme point.





d/ On peut faire un offset avec la fenêtre «Offsett»





Annexe 2 Sauvegarder des châssis dans une bibliothèque

On commence la création d'un châssis par 1/ une forme prédéfinie, ou 2/ à partir de rien. (Voir 4.1) Après l'habillage complet, on enregistre ce châssis :



Dans l'assistance bibliothèque, nommer votre châssis

Assistant bibliothèque Etape 1 : Informations générales	And in case of the local division of the loc	
Lupe 1. monutions generates		
Informations générales		
— - Code	1 RDRHRGRB	
— - Nom	Simple ouvrant Allure_69	
 – Description 		
 – Déformabilité 	oui	
— - Image		
		8

Cliquer sur *–suivant-*, on peut glisser ce châssis dans sa bibliothèque. ici exemple Flandria, à vous de créer une hiérarchie en cliquant (*souris côté droit*) sur «Mon entreprise» et on ajoute une liste.

Assistant bibliothèque	C
Etape 2 : Répertoires	E
🗉 🗧 🎲 Mon entreprise	Γ
□- 🛄 A L L U R E_61	
0- 🛄 A L L U R E_69	
□- 🛄 G R A P H I T E Galandage	
□- 🛄 Q U A R T Z_125	
Simple ouvrant Allure_69.XPL	

Annexe 3 Création bibliothèque remplissage utilisateur

Flandria a créé sa propre bibliothèque de remplissage. L'utilisateur peut insérer son fournisseur. Cette bibliothèque sera sauvegardée sous C / Cover / XLib / Providers /

- Création d'un fournisseur)



- Création des articles

Dans ces feuilles on peut ajouter les coordonnées techniques (prix, valeur U et psi, poids, épaisseur, etc). Ces valeurs importantes seront utilisées dans le calcul éventuel du prix, de la valeur Uf (thermique) et de l'inertie.

	Mes articles				
	Bienvenue dans la section de création d'articles. Vous pouvez ici créer des articles liés à un catalogue fournisseur. Ceux-ci pourront ensuite être exploités dans vos devis ou dans vos constructions (ex: vitrage).				
					_
 Sélectionnez un catalogue fournisseur, rafraichissez l'arbre et cliquez droit sur le premier noeud pour ajouter des articles. Vous pouvez ensuite editer ou supprimer chaque article. 					8
	Catalogue fournisseur: Remplissage pour calcul technique				
	Image: Articles surfaciques	Code	Description	Туре	Epaisseu
	P SIMPLE VITRAGE FEUILLETE				
	SVf_7(332)	1	VITRAGE SIMPLE f_7mm(33.2)	Vitrage	7
	SVf_9(442)	2	VITRAGE SIMPLE f_9mm(44.2)	Vitrage	9
	- SVf_11(552)	3	VITRAGE SIMPLE f_11mm(55.2)	Vitrage	10
PLAQUE ALVEOLAIRE					
	PA 16	4	PLAQUE ALVEOLAIRE_16mm	Plaque alvéolaire	16
	PA 25	5	PLAQUE ALVEOLAIRE_25mm	Plaque alvéolaire	25
	- PA 32	6	PLAQUE ALVEOLAIRE_32mm	Plaque alvéolaire	32

1. MODELES CLASSIC

1.1 MODELES STANDARDS



CLASSIC chassis-chassis



CLASSIC chassis-mur



CLASSIC mur-chassis



CLASSIC mur-mur

1.2 MODELES NON-STANDARDS

1.2.1 MODELES L-FAITIERE



CLASSIC L-faitiere dr chassis-chassis



CLASSIC L-faitiere q chassis-chassis

CLASSIC L-cheneau dr

chassis-chassis



CLASSIC L-faitiere dr chassis-mur



CLASSIC L-faitiere q chassis-mur

1.2.2 MODELES L-CHENEAU



CLASSIC L-cheneau g chassis-chassis



CLASSIC L-faitiere q

mur-chassis

CLASSIC L-faitiere dr

mur-chassis

CLASSIC L-cheneau g mur-chassis



CLASSIC L-faitiere dr mur-mur



CLASSIC L-faitiere g mur-mur



CLASSIC L-cheneau dr chassis-mur

1.2.3 MODELES ENCASTRES









CLASSIC encastre dr-chassis

CLASSIC encastre dr-mur

CLASSIC encastre g&dr

CLASSIC encastre g-chassis



CLASSIC encastre g-mur

1.3 MODELES VERANDA-PERGOLA





CLASSIC pergola_veranda chassis-chassis

CLASSIC veranda_pergola chassis-chassis

2. MODELES CRISTAL

2.1 MODELES CRISTAL SIMPLE

2.1.1 MODELES STANDARDS







CRISTAL g chassis



CRISTAL g mur



CRISTAL dr mur



CRISTAL g&dr

2.1.2 MODELES NON STANDARDS





CRISTAL encastre dr

CRISTAL encastre g

2.1.3 MODELES VERANDA-PERGOLA



CRISTAL Pergola_Veranda chassis-chassis



CRISTAL Veranda_Pergola chassis-chassis

2.2 MODELES CRISTAL PLUS

2.2.1 MODELES STANDARDS







CRISTAL-plus dr mur



CRISTAL-plus g&dr



CRISTAL-plus dr chassis



CRISTAL-plus g mur



2.2.2 MODELES NON STANDARDS

CRISTAL-plus encastre dr

CRISTAL-plus encastre g

2.2.3 MODELES VERANDA-PERGOLA





CRISTAL-plus Pergola-Veranda CRISTAL-plus Veranda-Pergola

3. MODELES DIAMOND







DIAMOND chassis-chassis

DIAMOND mur-chassis

DIAMOND mur-mur

4. MODELES VICTORY

4.1 MODELES VICTORY-3





VICTORY-3

VICTORY-3 double

4.2 MODELES VICTORY-5





VICTORY-5 double

VICTORY-5

4.3 MODELES VICTORY-7



VICTORY-7 double



VICTORY-7

5. MODELES STYLUS

5.1 MODELES STYLUS-3





STYLUS-3 dr-chassis

STYLUS-3 3-4





STYLUS-3 g-chassis

STYLUS-3 g-mur



STYLUS-3 dr-mur



STYLUS-3 g & dr







STYLUS-5 3-4

STYLUS-5 dr-chassis

STYLUS-5 dr-mur





STYLUS-5 g-chassis



STYLUS-5 g-mur

5.3 MODELES STYLUS-7



STYLUS-7 3-4



STYLUS-7 g-chassis



STYLUS-7 dr-chassis

STYLUS-7 g-mur



STYLUS-7 dr-mur



STYLUS-7 g & dr

6. MODELES ROYAL

6.1 MODELES ROYAL-3





ROYAL-3 1_2

R0YAL-3 1/4

6.2 MODELES ROYAL-5





ROYAL-5 1_2

ROYAL-5 1_4

7. MODELES PYRAMIDE







PYRAMIDE VICTORY-3

PYRAMIDE VICTORY-5

PYRAMIDE VICTORY-7

8. MODELES PALACE

8.1 MODELES PALACE CLASSIC



PALACE CLASSIC-CLASSIC

8.2 MODELES PALACE DIAMOND



PALACE CLASSIC-DIAMOND



PALACE CLASSIC-DIAMOND-CLASSIC



PALACE DIAMOND-CLASSIC

8.3 MODELES PALACE VICTORY-3







PALACE CLASSIC-VICTORY_3-CLASSIC

PALACE CLASSIC-VICTORY-3 PALACE VICTORY-3-CLASSIC

8.4 MODELES PALACE VICTORY-5







PALACE

PALACE CLASSIC-VICTORY-5 PALACE VICTORY_5-CLASSIC

CLASSIC-VICTORY_5-CLASSIC

8.5 MODELES PALACE VICTORY-7







PALACE CLASSIC-VICTORY_7-CLASSIC

PALACE CLASSIC-VICTORY-7 PALACE VICTORY_7-CLASSIC